



VOTRE MANUEL

Utilisation - Entretien - Optimisation de votre gourde

Vous venez d'acquérir un produit précieux. Il vous permettra de pouvoir :



Boire dans n'importe
quelle source d'eau
de plus de 120 pays
(randonnées et voyages)



Boire à nouveau
l'eau du robinet
avec plaisir



Boire une eau potable, sans
danger, lors d'événements
qui rendraient l'eau im-
propre à la consommation

Avant utilisation

Dès réception, il faut la remplir 2 fois et la vider autant de fois afin de « mouiller » le filtre et le rendre pleinement opérationnel (il est possible qu'un liquide grisâtre sorte lors de cette action).

Comment faire et s'en servir



01 Dévissez le capuchon du corps de la gourde (ôtez les éléments à l'intérieur)



02 Dévissez le filtre du capuchon puis revissez-le (vous saurez facilement le changer dans le futur)



03 Remplissez la gourde au robinet et revissez le capuchon



04 Tirez la pipette (il faut voir les 2 lignes) puis retournez la gourde



05 Pressez pour propulser l'eau à travers le filtre. Elle ressort purifiée et filtrée par la pipette (après utilisation, bien repousser la pipette)

Vidéos d'utilisation disponibles sur notre chaîne YouTube ÖKO EUROPE

Aucun danger de rejet (contrairement aux systèmes de filtration sans débit direct qui sont des nids à bactéries) grâce au clapet UPSTREAM anti-reflux. Même s'il y avait reflux, comme le filtre ne laisse passer que l'eau dépolluée, il n'y a aucun danger pour notre santé. Une double **protection qui rassure**.

Composition & matériau de la gourde ÖKO

Bouchon

Titran

- Robuste
- Non toxique au contact de l'eau
- Inodore
- Sans goût
- Recyclable



Filtre

Double Filtration

- Mécanique
- Nano-technologique



Contenant

Polypropylène Ultra Léger (PP5)

- Inodore
- Non toxique au contact de l'eau
- Utilisation longue durée
- Sans BPA
- Sans goût
- Recyclable



Il n'existe pas de verre « mou » ou ni de céramique « molle » pour propulser l'eau à travers le filtre. ÖKO a donc choisi la matière plastique la moins polluante et la moins nocive pour la planète.

La gourde est en plastique : le polypropylène (PP5) lequel peut être recyclé plusieurs fois et n'émet pas de substances toxiques en brûlant.

La gourde est sans BPA, sans agents toxiques ni phtalates.

Le contenant ainsi que le bouchon de la gourde ont une longue durée de vie (environ 10 ans).

Pour pouvoir la commercialiser, ÖKO a dû satisfaire aux exigences de la FDA concernant la qualité des composants. La gourde peut se recycler (poubelle de tri jaune) mais le filtre, ayant accumulé plusieurs contaminants très difficiles à séparer, ne pourra pas se recycler

Comment conserver la gourde et son filtre ?

Entre deux utilisations espacées (environ 2 semaines sans utiliser la gourde), vous pourrez, par précaution, dévisser le filtre du bouchon (plastique rigide), le laisser sécher puis le ranger dans un endroit à l'abri de la poussière.

Il n'y a pas de limite de temps pour l'utilisation du filtre, que ça soit avant de l'avoir utilisé pour la première fois ou entre deux utilisations. Vous pouvez donc avoir un stock de filtres neufs d'avance sans aucun danger de dégradation.

Comment savoir quand changer le filtre ?

Changez votre filtre au moment idéal grâce à l'application ÖKO Counter !

Désormais, vous saurez quand il faudra changer votre filtre



Et ceux de toute la famille !

FACILE, FLUIDE ET RAPIDE

- **Consultez et gérez** l'ensemble de vos gourdes et celle de votre famille
- **Un compteur intégré** vous permet d'incrémenter chaque remplissage en un seul clic (plus besoin de mémoriser mentalement)
- **Recevez une notification** lorsqu'il est temps de changer votre filtre, au bon moment (pas trop tôt) !

Comment nettoyer la gourde ?

En fonction de la chaleur de votre lave-vaisselle, **la gourde SANS LE FILTRE peut passer au lave-vaisselle.**

Le filtre ne va pas au lave-vaisselle et sera endommagé de manière permanente s'il est mis dans un lave-vaisselle.

Contrairement aux filtres en carbone basiques, le filtre ÖKO est un filtre fait d'un matériau ultra-performant et sensible. Immerger le filtre dans des détergents durs ou savonneux ou dans de l'eau chaude va non seulement refermer les pores et réduire les performances du filtre mais aussi endommager ses fonctions de manière permanente.

Vous pouvez donc dévisser facilement le filtre de la gourde le temps de la laver à la main ou de mettre celle-ci au lave-vaisselle, puis revisser le filtre lorsque la gourde est propre.

Que filtre la gourde ÖKO ?

Filtration maximale	Filtration moyenne	Filtration minimale ou nulle
Bactéries* (e.coli ou autres)	Arsenic III 6.5ph*	Arsenic V 8.5ph*
Virus (polio, norovirus, rotavirus, autres)*	Arsenic III 8.5ph*	Bromate
BPA (bisphénol A)	Arsenic V 6.5ph*	Chromate VI
Brome (carbone)	Bromine	Nitrate de manganèse
Chlore* (carbone)	Chloramine*	Mercure 6.5ph*
Kyste*	Fer*	Mercure 8.5ph*
ADN / ARN	Plomb 6.5ph*	NDMA
Flumenquine	Silice	Sulfates
Acide humiquelobe	Trihalométhane (THM)	
Plomb 8.5ph*	VOC* Composés Organiques Volatiles	
Ortho-phosphate		
PCB (polychlorobiphényles)		
Pénicillines G		
Polysaccharides		

*Taux de concentration standard NSF

Besoin de plus d'informations ?

Site web : www.okoeurope.com

E-mail : info@okoeurope.com

Tél : +33 (0)6 68 13 91 61

Service client disponible de 10h à 18h du Lundi au Samedi



Des bienfaits immédiats sur
votre **santé**, votre **portefeuille**
et notre **planète**

